



DİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HAVA SEYRÜSEFER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



AIS PORTAL - NOTAM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

Versiyon Numarası : 1.0c
Düzenleme Tarihi : 06.12.2021



BELGE ÖZELLİKLERİ

Doküman Başlığı	Doküman Altbaşlığı (opsiyonel)	Versiyon Numarası	Düzenleme Tarihi
AIS PORTAL NOTAM MODULÜ		1.0c	06.12.2021
Özet			
Bu dokümanda AIS Portal-NOTAM modülü kullanımı hakkında bilgiler bulunmaktadır.			
Yazar(lar)			
İlgili Kişi(ler)	E-Posta	Birim	
Ersin ERSOY	ersin.ersoy@dhmi.gov.tr	HSSD/AIM	
Saffet ÖZTÜRK	saffet.ozturk@dhmi.gov.tr	HSSD/AIM	

DURUM VE ERİŞİBİLİRLİK			
Durum		Erişilebilirlik	
Çalışma Taslağı	☐	Intranet (Dahili Domain)	☐
Taslak	☐	Extranet (Harici Domain)	☐
Yayım Öncesi	☐	Internet (https://ais.dhmi.gov.tr)	☒
Yayımlanmış	☒		

GİZLİLİK DURUMU		
Seviye	Detay	
Kırmızı	☐	Son derece hassas bilgiler
Turuncu	☐	Sınırlı hassas bilgiler
Yeşil	☒	Normal işletme bilgileri
Beyaz	☒	Kamuya açık bilgi



©2021 Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ). Bu belge DHMİ tarafından bilgi amaçlı yayınlanmıştır. Ticari kullanım(satış amaçlı) haricinde DHMİ kaynak gösterilmesi şartıyla kısmen veya tamamen kopyalanabilir. Bu belgedeki bilgiler DHMİ'den yazılı izin alınmadan değiştirilemez.





Versiyon Ge mi i

A a ıdaki tablo, mevcut belgenin birbirini izleyen s r mlerinin tam ge mi ini g stermektedir.

Versiyon Ge mi i


Versiyon No.	Versiyon Ge�erlilik Tarihi	Hazırlayan	A�ıklama
1.0a	02/07/2021	Ersin ERSOY	�lk Versiyon
1.0b	13/07/2021	Ersin ERSOY	D�zeltmeler
1.0c	01/12/2021	Ersin ERSOY	Free Drawings & NOTAM List a�ıklamaları g�ncellendi.





İçindekiler


DOKÜMAN ÖZELLİKLERİ	I
VERSİYON GEÇMİŞİ	III
İÇİNDEKİLER	IV
1 AIS PORTAL – NOTAM MODULÜ	5
1.1 GENEL BİLGİLER	5
1.2 FREE DRAWINGS	8
1.3 NAVAIDS	11
1.4 ROUTES	12
1.5 SYMBOLS	12
1.6 AREA	13
1.7 NOTAM LIST	13
1.8 PIB	14
1.9 AERODROME PIB	15
1.10 AREA PIB	16
1.11 SINGLE NOTAM	17



1. NOTAM Modülü

1.1 Genel Bilgiler


AIS PORTAL NOTAM modülüne <https://ais.dhmi.gov.tr> adresinden ulaşılabilir. Söz konusu modüle, eğer pilot hesabıyla sistemine giriş yapıldıysa sayfanın sağ üstünde yer alan 'EAD NOTAM Service' menüsü altında 'MAP' linkine tıklanarak erişilebilmektedir. (Grafik 1-1) Eğer sisteme NOTAM kullanıcısıyla giriş yapıldıysa harita ekranı otomatik olarak gelecektir.



ID	Description	PLAN	AIS Office	ATS Messages	Sender	Update User
146336	Received by AIS Office.	(FPL-TEST002-VG -C172L-SD/C -LTBC1400 -N0100VFR DCT IZM DCT ALA DCT -LTBC0200 LTBJ -DOF/200710 REG/TEST001 OPR/ERSOY AERO)	LTBC		test pilot 10.07.2020 14:13:54	Ersin ERSOY 10.07.2020 15:59:22
146323	The Departure Message received.	(FPL-TEST001-VG -C172L-SD/C -LTBC1000 -N0100VFR DCT IZM DCT ALA DCT -LTBC0200 LTBJ -DOF/200710 REG/TEST001 OPR/ERSOY AERO)	LTBC	ATS Message (DEP-TEST001-LTBC1025-LTBC- DOF/200710)	test pilot 10.07.2020 10:34:09	Ersin ERSOY 10.07.2020 10:50:34
145849	FPL Acknowledged for distribution to concerning ATS units	(FPL-TEST001-VG -C172L-SD/C -LTBC1500 -N0100VFR DCT IZM DCT ALA DCT -LTBC0200 LTBJ -DOF/200709 REG/TEST001 OPR/ERSOY AERO)	LTBC		test pilot 09.07.2020 14:19:22	Ersin ERSOY 09.07.2020 16:15:37

Grafik 1-1: AIS Portal NOTAM Modülüne erişim

MAP linkine tıklandığında Grafik 1-2'de görülen harita gelmektedir. Harita üzerinde bir takım geometrik şekiller yer almaktadır. Bu şekiller, seçilen tarih ve zaman aralığına göre hava sahası aktivitelerine ilişkin yayımlanmış (default olarak 24 saat içerisinde aktif olan) NOTAM'ları NOTAM'ın E maddesinde coğrafi koordinat içermesi durumunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır. Daha ileriki zamanlar için yayımlanmış NOTAM'ların gösterimi için ileri bir tarih seçilmesi gerekmektedir. Hava sahasına ilişkin yayımlanan ve NOTAM'ın E maddesinde coğrafi koordinat içeren NOTAM'ların harita üzerinde gösterimi yalnızca **görselleştirme** amaçlıdır. Bu nedenle güncel PIB alınarak tüm NOTAM'ların kontrol edilmesi gerekmektedir.




Grafik 1-2: AIS Portal NOTAM Modülü Ana Ekran



Grafik 1-3: Dinamik ve Statik Veri Tarih Bilgileri


Harita ekranı sol alt köşede, statik verilerin geçerli olduğu AIRAC Döngüsü ile en son NOTAM güncelleme zamanı yazılmaktadır. Bu bilgilerin güncel olup olmadığı kullanıcı tarafından mutlaka kontrol edilmelidir. Effective AIRAC ... ile başlayan satır statik verilerin geçerli olduğu AIRAC Döngüsünün tarihini gösterirken, Update Time ile başlayan satırda yer alan tarih ve saat bilgisi ise haritada gösterilen NOTAM bilgilerinin güncellendiği zaman bilgisini göstermektedir. (Grafik 1-3)

Harita üzerinde yer alan geometrik şekillere tıklandığında ulusal ve uluslararası seriler ile yayınlanmış iki adet NOTAM numarası gelmektedir. (Grafik 1-4)




Grafik 1-4: NOTAM'lı Sahalar

İlgili NOTAM numarasına tıklandığında ilgili saha için yayınlanmış olan NOTAM içeriği pop-up penceresi şeklinde açılmaktadır. (Grafik 1-5)




Grafik 1-5: NOTAM İçeriği

Harita ekranının sol üst köşesinde yer alan  ikonuna tıklandığında NOTAM Modülü ile ilgili menü gelmektedir. (Grafik 1-6)



Grafik 1-6: Menü


Gelen menüde NOTAMs sekmesi altında yer alan KMZ(2D ve 3D) ve KML(2D ve 3D) linklerine tıklanarak seçilen tarih aralığına göre hava sahası aktivitelerine ilişkin yayımlanmış ve NOTAM E maddesinde coğrafi koordinat içeren NOTAM bilgileri KMZ ve KML formatlarında bilgisayara indirilebilir ve Google Earth uygulamasında gösterimi sağlanır. 2D dosyaları ile 2 boyutlu, 3D dosyaları ile 3 boyutlu gösterim yapılmaktadır. (Grafik 1-7)



Grafik 1-7: NOTAM'lı Sahaların Google Earth üzerinde 3 boyutlu olarak gösterimi

1.2 Free Drawings


'**Free Drawings**' menüsünden harita üzerinde serbest çizim yapılabilir. Burada iki şekilde koordinat atılabilir. '**From Map**' seçeneği seçili iken harita üzerine tıklanarak koordinatlar atılabilir veya '**From Coordinates**' seçeneği ile koordinatlar WGS84 formatında manuel olarak elle girilir. (Grafik 1-8)




Grafik 1-8: Free Drawings menüsü

From Map

From Map sekmesinde iken harita üzerinde ilgili koordinatlar tek tek tıklanarak seçilir, ilgili alanı oluşturmak için son koordinat noktasına çift tıklanır. (Grafik 1-9)

**Grafik 1-9: Free Drawings menüsü**



İlgili çizimi, sistem veritabanına kaydetmek için **Save All** butonuna basılır. (Grafik 1-10)

**Grafik 1-10: From Map****From Coordinates**


From Coordinates sekmesinde serbest çizim yaparken ;

- **Header** alanında yapılan çizime bir başlık verilir.
- **Type** kısmında çizimin türü belirlenir. Çokgen için **Area**, daire için **Circle**, çizgi için **Line**, nokta için **Point** ve yay için **Arc** tipi seçilir. Şayet, **Circle** seçeneği seçildiyse ilgili dairesel alanın yarıçapı **NM**(nautical mile) cinsinden girilir. (Grafik 1-11)
- **Buffered Line** ise bir hat doğrultusunda sağlı sollu bir alan çizimi için kullanılır. **Buffered Line** seçildiyse yine **NM** cinsinden yarıçap bilgisi girilmelidir. (Grafik 1-12)


- **Coordinates** alanına söz konusu koordinatlar tek tek girilir. Her bir koordinat arasında tek bir boşluk olması gerekmektedir. Ayrıca girilen koordinat bilgileri, **WGS84** coğrafi referans sistemine (**derece,dakika,saniye**) göre girilmelidir.
- İlgili çizimleri veri tabanına kaydetmek için **Save All** butonuna basılır.

**Grafik 1-11: Circle çizimi****Grafik 1-12: Buffered Line çizimi**

- Ayrıca, herhangi bir belgeden(word,text vs..) kopyala – yapıştır yapılarak yine çizim yapılabilir. Bir önceki adımlarda belirtilen koşulların sağlanması kaydıyla eklenen koordinatlardan çizim yapılabilir. (**Grafik 1-13**) Bu kısımda dikkat edilmesi gereken bir konu; kopyala-yapıştır yaptıktan sonra Coordinates alanında ilk ve son satırda boşluk **olmaması** gerekmektedir.


**Grafik 1-13: Koordinat bilgilerini kopyala-yapıştır yaparak çizim yapmak**

- Bununla birlikte, **hava sahası aktivitelerine ilişkin yayımlanan NOTAM**'ların **E** maddesinde koordinat olması kaydıyla yine çizim yapılabilir. Bunun için çizimi yapılacak **NOTAM, Q** satırından **G** satırına kadar kopyalanır ve **Free Drawings** ekranında **Coordinates** alanına yapıştırılır. Bununla birlikte, **Coordinates** alanının 3 satır altında yer alan **NOTAM** seçeneği seçilir ve **DRAW** butonuna basılır. Böylece NOTAM metni üzerinden ilgili saha çizdirilmiş olur. Benzer olarak, herhangi bir belgeden(word,text vs..) kopyala – yapıştır yapılarak da burada çizim yapılabilir. Kopyalanıp yapıştırılan metnin içindeki koordinatların tanımladığı alana göre otomatik çizim yapılabilir. (**Grafik 1-14**)

**Grafik 1-14: NOTAM metninden saha çizimi**


1.3 NAVAIDS

'NAVAIDS' sekmesinde yer alan seyrüsefer yardımcı cihazları seçilerek harita üzerinde ikon şeklinde gösterimi sağlanır. Harita üzerinde yer alan ikona tıklanarak söz konusu seyrüsefer cihazının bilgileri popup penceresi içinde gösterilir. (Grafik 1-15)

**Grafik 1-15: NAVAIDS**

1.4 ROUTES


'**ROUTES**' sekmesinde yer alan hava yolları seçilerek harita üzerinde yolların gösterimi sağlanır. Harita üzerinde yer alan herhangi bir yola tıklanarak söz konusu yolun bilgileri popup penceresi içinde gösterilir. (Grafik 1-16)



Grafik 1-16: ROUTES

1.5 SYMBOLS


'**SYMBOLS**' sekmesinde yer alan semboller seçilerek harita üzerinde sembollerin gösterimi sağlanır. Harita üzerinde yer alan herhangi bir sembole tıklanırsa söz konusu sembolün bilgileri popup penceresi içinde gösterilir. (Grafik 1-17)



Grafik 1-17: SYMBOLS

1.6 AREA


'**AREA**' sekmesinde yer alan bölgeler seçilerek harita üzerinde ilgili sahaların gösterimi sağlanır. Harita üzerinde yer alan herhangi sahaya tıklanırsa söz konusu sahanın bilgileri popup penceresi içinde gösterilir. (Grafik 1-18)



Grafik 1-18: AREA

1.7 NOTAM List


- '**NOTAM List**' sekmesinde istenen bir NOTAM'ın numarası veya serbest metin girilerek arama gerçekleştirilebilir. Arama sonucunda gelen NOTAM bilgilerinin (yeşil renk ise aktif, kırmızı ise pasif anlamına gelmektedir) sonunda yer alan '**Info**' butonuna tıklayarak NOTAM içeriği görüntülenebilir, '**Draw**' butonuna tıklayarak NOTAM'lı saha harita üzerine çizdirilebilmektedir. (Grafik 1-19)
- NOTAM List alanında, PIB sorgulaması sonucu PIB'de yer alan ve **AIS Portal veritabanına işlenmiş olan NOTAM'lar bulunmakta olup** mevcut güncel NOTAM'ların tamamına PIB (Area, Aerodrome) sekmesi altından erişilebilir.




Grafik 1-19: NOTAM List

1.8 PIB (Pre-Flight Information Bulletin)

- Uçuş öncesi bilgi bültenlerine, **NOTAM kullanıcıları** şu şekilde erişebilir: Harita ekranında sol üst köşedeki menüde yer alan  butonuna basılarak ana sayfaya geçilir. (Grafik 1-20) Ardından ana sayfada sağ üst köşede yer alan EAD Notam Service linki altından ilgili PIB'lere erişim sağlanır. (Grafik 1-21)



Grafik 1-20: PIB'ye Erişim



2- İlgili PIB'ye tıklanarak uçuş öncesi bilgi bültenine erişim sağlanır.

Grafik 1-21: PIB'ye Erişim

- Uçuş öncesi bilgi bültenlerine, **Pilot Kullanıcıları** ana sayfada sağ üst köşede yer alan EAD Notam Service menüsü altından erişebilir. (Grafik 1-21)





1.9 Aerodrome PIB

Bir veya birden fazla havalimanının NOTAM bilgisinin alındığı bölümdür. Türkiye ve diğer ülkelerde yer alan havalimanlarının NOTAM ve SNOWTAM bilgileri seçilen kriterlere göre EAD sisteminden sorgulanıp PIB olarak alınabilmektedir.

Bunun için ilgili havalimanının ICAO kodunu girip 'Submit' butonuna basmak yeterlidir.

(Grafik 1-22)

Aerodrome PIB

Aerodrome PIB delivers a briefing containing Aerodrome NOTAMs for the selected aerodromes between the time period set. At least one aerodrome must be selected and the default time is from now (UTC) until +24 hours but may be changed by the user.

UTC Validity Period

FROM
1.12.2021 11:21
TO
2.12.2021 11:21

Briefing Type

☒ International
☒ National
☐ Military

Briefing Content

☒ NOTAM
☒ SNOWTAM
☐ ASHTAM
☐ BIRDAM

Flight Rules

☐ IFR
☐ VFR
☒ IFR/VFR

Flight Level

Upper: 999
Lower: 000

☐ Display Aerodrome NOTAMs with code LTXX

Aerodromes / Heliports (ICAO CODE)

LTAC	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

Pre-Flight Information Bulletin

UTC Period : 12/1/2021 11:21 AM to 12/2/2021 11:21 AM
Flight Rules : IFR/VFR

FIRs : LTAC
PIB Includes : NOTAM, SNOWTAM

For the instant valid NOTAM information consult to the responsible briefing (AIS) Office

ANKARA ESEBBOGA

A6724/20 NOTAMN
Q) LTAA/QMGLT/IV/M/A/0/999/4008N03300E005
A) LTAC
B) 2012311400 C) 2112311400
E) AT APRON -4-, TWY -D2- SHALL NOT BE USED FOR RWY 03 TAKE-OFF .
AFCT VACATE VIA TWY -D1- AND TWY -E2- SHALL NOT USE TWY -A- TO GO
RWY 03.
-ADVISE TOWER INST-

A6328/21 NOTAMR A4208/21
Q) LTAA/QSLXX/IV/BO/AE/0/999/4008N03300E005
A) LTAC
B) 2111051216 C) 2202081215 EST
E) DHMI HEAD MANAGEMENT OF TURKISH AIRPORTS SLOT COORDINATION CENTER
SLOT REQUEST MESSAGE EXCHANGE IS BEING CARRIED OUT CONTINUOUSLY AT
TR.SLOT(AT)DHMI.GOV.TR
WITHIN THE SCOPE OF COVID-19, DUE TO THE WORKING ARRANGEMENT THERE
WILL BE NO TELEPHONE CONTACT WITH THE OPERATIONS UNIT AND
COMMUNICATION ,EXCLUDING THE SLOT MESSAGES, WILL BE MADE ONLY
THROUGH THE DHMI.SCCOPERATION(AT)DHMI.GOV.TR E-MAIL ADDRESS.
FOR OTHER CONTACT DETAILS: HTTPS://SLOT.DHMI.GOV.TR)

G6849/20 NOTAMN
Q) LTAA/QMGLT/IV/M/A/0/999/4008N03300E005
A) LTAC
B) 2012311400 C) 2112311400
E) 4 NOLU APRONDA RWY 03 KALKITSLARI İÇİN TWY -D2- KULLANILMAYACAKTIR.
TWY -D1- ÜSTÜ TWY -F1- İÇİN TWY 03 İÇİN KALKITSLAR KULLANILMAZ. İÇİN RWY 03

Grafik 1-22: Aerodrome PIB



butonuna basılarak listelenen NOTAM'lar pdf formatına dönüştürülebilir.



1.10 Area PIB

Bir veya birden fazla FIR NOTAM bilgisinin alındığı bölümdür. Türkiye ve diğer ülkelerde yer alan FIR'ların NOTAM bilgileri seçilen kriterlere göre EAD sisteminden sorgulanıp PIB olarak alınabilmektedir. Bunun için ilgili FIR'ın ICAO kodunu girip 'Submit' butonuna basmak yeterlidir. (Grafik 1-23)

Area PIB

Area PIB delivers a briefing containing FIR Enroute, Warning NOTAMs for the selected Flight Information Regions between the time period set. At least one FIR must be selected and the default time is from now (UTC) until +24 hours but may be changed by the user.

UTC Validity Period

FROM

1.12.2021 10:58

TO

2.12.2021 10:58

Briefing Type

☒ International

☒ National

☐ Military

Briefing Content

☒ NOTAM

☒ SNOWTAM

☐ ASHTAM

☐ BIRDTAM

Flight Rules

☐ IFR

☐ VFR

☒ IFR/VFR

Flight Level

Upper: 999

Lower: 000

FIRs (ICAO CODE)

LTAA	---	---	---	---
---	---	---	---	---

Submit

Clear

Pre-Flight Information Bulletin

UTC Period : 12/1/2021 10:58 AM TO 12/2/2021 10:58 AM

FIRs : LTAA

Flight Rules : IFR/VFR (lower: 0, upper: 999)

PIB Includes : NOTAM, SNOWTAM

For the instant valid NOTAM information consult to the responsible briefing (AIS) Office

LTAA: ANKARA FIR

En-Route Information

A1342/8 NOTAMR A2652/5

Q) LTAA/QARLT/IV/NBO/E/0/999/3918N03747E423

A) LTAA

B) 0805060804 C) PERM

E) WARNING

WITH REFERENCE TO THE NOTE IN REMARKS COLUMN OF TURKISH AIP PAGES

ENR 3.1-5, ENR 3.1-25, ENR 3.2-5, ENR 3.2-25, ENR 3.2-16 AND ENR 3.4-16

THE SEGMENT OF ATS ROUTES A/UA 29 BTN MUT-DOREN, AND THE SEGMENT OF

ATS ROUTES N/UN131 AND W/UN83 BTN AYT VOR-DOREN WILL ONLY BE

AUTHORIZED FOR TRAFFIC TO OR FROM ERGAN AIRPORT (LCEN).

ALL OPERATORS SHALL FILE FLIGHT PLANS IN ACCORDANCE WITH THESE

REGULATIONS.

A2948/13 NOTAMR A2939/13

Q) LTAA/QAFXX/IV/BQ/E/0/999/3918N03747E423

A) LTAA

B) 1308061100 C) PERM

E) NAVIGATIONAL WARNING

IN ADDITION TO THE REQUIREMENT AND CONSIDERATIONS

REFERRED TO IN TRNC NOTAM NR:0078/06, ALL AIRCRAFT

TO ENTER THE ANKARA FIR VIA TOMBİ OR VESAR SHALL

ALSO ESTABLISH CONTACT WITH ANKARA CONTROL

ON 127.85, 128.75, 130.4, 124.075 MHz OR EMERGENCY CHANNELS

NOT LESS THAN 10NM TO TOMBİ OR VESAR ENTRY/EXIT POINTS.

A2950/13 NOTAMR A2949/13

Q) LTAA/QAFXX/IV/NBO/E/0/999/3856N03709E999

A) LTAA

B) 1308061136 C) PERM

E) NAVIGATIONAL WARNING TO ALL CONCERNED

ALL AIRCRAFT TO ENTER TURKISH AIRSPACE VIA TOMBİ OR VESAR ENTRY/EXIT

Grafik 1-23: Area PIB

butonuna basılarak listelenen NOTAM'lar pdf formatına dönüştürülebilir.

Yürürlük Tarihi:06.12.2021

Versiyon:1.0c

Durum: Yayımlandı

16



1.11 Single NOTAM

Bu bölüm sadece tek bir NOTAM sorgulamak için kullanılır. Aranılan NOTAM bilgisinin sırasıyla 'Serisi', 'Numarası' ve 'Yılı' ilgili alana yazıldıktan sonra ilgili ülkenin NOTAM Ofisinin ICAO kodu girilerek 'Submit' butonuna basılır. (Grafik 1-24)

Single NOTAM

Area PIB delivers a briefing containing FIR Enroute, Warning NOTAMs for the selected Flight Information Regions between the time period set. At least one FIR must be selected and the default time is from now (UTC) until +24 hours but may be changed by the user.

Notam No :

Series

Number

Year

A

2950

13

NOF :

LTAA - Turkey

Submit

Reset

Pre-Flight Information Bulletin

NOTAM NO: A2950/13

NOF: LTAA

For the instant valid NOTAM information consult to the responsible briefing (AIS) Office

A2950/13 NOTAMR A2949/13

Q) LTAA/QAFXX/IV/NBO/E/0/999/3856N0370SE999

A) LTAA

E) 1309061136 C) PERM

E) NAVIGATIONAL WARNING TO ALL CONCERNED

ALL AIRCRAFT TO ENTER TURKISH AIRSPACE VIA TOMBI OR VESAR ENTRY/EXIT POINTS, UNTIL THEY ARRIVE THE SUBJECT POINTS, SHALL CONTACT TO ANKARA ACC THROUGH 127.85, 128.75, 130.4, 124.075 MHZ OR THE EMERGENCY CHANNELS.

ANY AIRCRAFT NOT CONTACT TO ANKARA ACC UNTIL REACHING TO THE TOMBI OR VESAR ENTRY/EXIT POINTS SHALL NOT BE PERMITTED TO ENTER TURKISH AIRSPACE.

REF NOTAM A2949/13

END.

Grafik 1-24: Single NOTAM



butonuna basılarak listelenen NOTAM'lar pdf formatına dönüştürülebilir.